



## Schmutzradierer PowerClean

Radiert Schuhstreifen auf Böden, löst Kugelschreiberflecken, Tee- und Kaffeeränder, entfernt Schmutz von Möbeln und Küchengeräten etc. – gründliche Reinigung ohne Chemie

Farbe	Größe	Teilenummer
weiß	10x6x2,9 cm	3.346-261.0

12 Stück pro Packung

### EIGENSCHAFTEN

- Sehr hohe Reinigungsleistung
- Schlanke, leicht verformbare Struktur
- Ideal für die Tiefenreinigung
- Problemlöser für alle Zielgruppen
- Ohne Reinigungsmittel

### SPEZIFIKATIONEN

**Materialzusammensetzung:**

100 % Melaminharz

**Einfassung:**

-

**Herstellart:**

-

**Gewicht:**

ca. 8 – 11 kg/m<sup>3</sup>

**Wasseraufnahmevermögen:**

-

**Wir beraten Sie gerne:**

### GEBRAUCHSANWEISUNG

**Waschbarkeit:**

-

**Waschzyklen:**

-

**Trockner:**

-

**Anwendung:**

Zum Gebrauch leicht anfeuchten (überschüssiges Wasser ausdrücken) und sanft über die betroffene Stelle radieren (nicht zu viel Druck ausüben) - keine Reinigungsmittel oder Chemikalien nötig.

Bei empfindlichen Oberflächen zuerst an unauffälliger Stelle testen. Nicht für polierte, lackierte, satinierte oder dunkle Oberflächen sowie Plexiglas und Monitore geeignet. Z.B. geeignet für Edelstahl, Keramik, Spülen, Waschbecken und Fliesen.

Funktioniert wie ein Radierer und nutzt sich bei der Anwendung ab. Geschirr und Kochgeräte müssen nach der Anwendung mit klarem Wasser abgespült werden

**Alfred Kärcher GmbH**

Lichtblaustraße 7  
1220 Wien

Tel. +43 (0)1 250 60-0  
Fax +43 (0)1 250 60-5330  
info@kaercher.at  
www.kaercher.at